

# EXTERN POTENTIOMETER TBF-0010

## Användningsområde

Extern potentiometer TBF-0010 ersätter fläktens inbyggda potentiometer och används för att ändra fläktens varvtal och luftflöde från en lättillgänglig plats. TBF-0010 är avsedd att monteras inomhus och består av två delar, front med vred och kapsling, vilket gör att den kan monteras infällt mot väggdosa, eller utanpåliggande med den medföljande kapslingen.

TBF-0010 Spänningsmatas från fläktmotorn och behöver ingen separat matning.

TBF-0010 har en reläfunktion som kan användas för att aktivera spjäll eller liknande. Reläet sluter då potentiometern startas, och öppnar då vredet åter ställs i noll.



## Specifikation

Bredd: 81 mm  
 Höjd: 81 mm  
 Djup: 66 mm (58 mm utan kapsling)  
 Klass: IP54 (IP44 utan kapsling)  
 Relä: Max 4A/230VAC (10A/23VAC)

## Beskrivning

Kapsling av isolerande, slagtåligt och korrisionsbeständigt material.

Används i de fall man vill reglera fläkthastigheten manuellt, och med en mera lätt tillgänglig placering är fläktens inbyggda vridpotentiometer. Notera att fläktens inbyggda potentiometer ska kopplas ur och ersättas med signalkablen som går till den externa vridpotentiometern.

## Inkopplingsanvisning reläfunktion

TBF-0010 har ett inbyggt relä som kan användas att aktivera exempelvis ett spjällställdon. Relät sluter när potentiometern startas.

